FX CH PCB

R33833K
C320 22
C322 10UF
R344 2K2
RR102G-JA1-A203
LD301 RED
+15V
SW301 TAPE ON/OFF
SW302 PFL TAPE
PHO
BBO
2TRK R
R33610K
C31810U
U304 072D
104 C326
R340 47K
R342 10K
VR303 203K
C324 10U
R34822K
TAPE CN301 INPUT
R349 3K3
R34912K
TO LR
PHONES
D302 1N4148
C319 10U
L
R33710K
C321 22
R33933K
C323 10UF
R341 47K
R343 10K
VR303 203K
C325 10U
R347 10K
R346 10K

AUX CH PCB

RR102G-JA1-A203
R44033K
INSERT
VR403 203K
C426 10U
R43810K
C428 22
U404 072D
C430 47U
R442 68
2TRK R
REC LEVEL
R444 47K
CN401
C432 104
C431 47U
R443 68
L
RES OUT
VR403 203K
C427 10U
R43910K
C429 22
R44133K
INSERT

MON2 / MUTE / AFL

LD13L RED
+15V
R620 12K
R617 10 1/4W
LD601 MUTE RED
R61215K
C612 104
C610 100U
C613 104
C611 100U
R618 10 1/4W
-15V
MON2
MUTE
ST.BY
D601 1N4148
R611 100K
CN602
R609 68
R608 68
C608 47U
CK-6.35-36-6P
GND 14 PHO L AUX MON1 48V -15V
C614 104
072D
S0091N-LB1-10A103-ON04
R605 10K
C605 33
R610 470K
R607 10K
C607 33
C609 47U
SW602 AFL
LD602 AFL RED
C601 100U/6.3V
U601
C603 10U
U601
Q601 J111
U602
R61422K
C602 33
R60227K
MON2 VOL 10K
R603 47K
R604 4K7
C605B 10U
R606 10K
R606B 10K
C606 104
C615 104
R615 12K
D602 1N4148
R616 3K3
R613 47K
EQ TO SW
EQ TO 4
GND 13 BBO R FX MON2 LR +15V

Title	PM12-2-TAPE□ MON□□□□		Edition PM12-5
Size B	Number 14	Sheet 08	Revision
Address:		Drawn	Date: 2006□□10□□21□□